D BEDIENUNGSANLEITUNG

www.conrad.com

Version 01/10

Flexible Gummitastatur

Best.-Nr. 90 23 70 **Blau**
Best.-Nr. 90 23 76 **Schwarz**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Tastatur ist zum Anschluss an eine USB-Schnittstelle eines Computers vorgesehen. Über den mitgelieferten Adapter kann die Tastatur auch an einer PS/2-Tastaturschnittstelle betrieben werden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet. Eine andere Verwendung als oben beschrieben ist nicht erlaubt und kann zur Beschädigung des Produkts führen. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag usw. verbunden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.
Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Firmennamen und Produktbeschreibungen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten.

Merkmale

- USB-Anschluss
- Adapter für herkömmliche PS/2-Tastaturschnittstelle im Lieferumfang
- Flexible Bauform
- Mit Wasser abwaschbar

Lieferumfang

- USB-Tastatur
- PS/2-Adapter
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden und bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!
Wichtige Hinweise, die unbedingt zu beachten sind, werden in dieser Bedienungsanleitung durch das Ausrufezeichen gekennzeichnet.

- Das Gerät darf keinen schweren mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.
- Das Gerät darf keinesfalls extremen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden bzw. mit organischen Flüssigkeiten wie Öl oder Aceton behandelt werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch scharfe Kanten kann das Material beschädigt werden.
- Der PS/2-Adapter passt nur für die mitgelieferte Tastatur!
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden!
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder andere Fachleute.

Anschluss an USB-Port

Verbinden Sie die Tastatur mit einem freien USB-Port Ihres Computers. Dieser braucht dabei nicht ausgeschaltet werden. Evtl. benötigte Treiber sind in Windows enthalten.
Die Unterstützung einer USB-Tastatur unter DOS bzw. anderen Betriebssystemen als Windows ist in neueren Computern im BIOS/Setup enthalten. Dazu kann es erforderlich sein, die USB-Tastaturunterstützung im BIOS einzuschalten (Option könnte z.B. „Legacy USB Support“ o.ä. heißen).

Anschluss an PS/2-Tastaturport

- Schalten Sie Ihren Computer aus und trennen Sie ihn von der Netzspannung.
- Verbinden Sie den USB-Stecker der Tastatur mit dem mitgelieferten PS/2-Adapter.
- Schließen Sie die Tastatur an die PS/2-Tastaturschnittstelle an. Beachten Sie die Anleitung zu Ihrem Computer oder Mainboard, welche der PS/2-Schnittstellen für den Anschluss einer Tastatur geeignet ist.
  Falls Sie eine purpurfarbige und eine grüne PS/2-Buchse an Ihrem Computer haben, so ist die purpurfarbige Buchse für den Anschluss einer Tastatur geeignet (die grüne dient zum Anschluss einer Maus).
- Verbinden Sie Ihren Computer mit der Netzspannung und schalten Sie ihn ein. Für eine PS/2-Tastatur werden keine Treiber benötigt, da das BIOS des Computers diese beinhaltet.

Funktion der Multimedia-Tasten

Die zusätzlichen Tasten auf der Tastatur werden von aktuellen Windows-Betriebssystemen (z.B. Windows XP) automatisch unterstützt, es sind keine Treiber erforderlich.

Tipps & Hinweise

- Wenn Sie den PS/2-Adapter verwenden und die Tastatur an eine PS/2-Tastaturschnittstelle anschließen wollen, so muss der Computer ausgeschaltet und von der Netzspannung getrennt werden. Gleiches gilt, wenn die Tastatur abgesteckt werden soll. Andernfalls kann es unter ungünstigen Umständen zur Beschädigung des Mainboards kommen.
  Bei USB-Betrieb ist das Ein- oder Ausstecken auch dann möglich, wenn der Computer eingeschaltet ist.
- Wenn Ihr Computer mehrere PS/2-Schnittstellen hat, so beachten Sie das Handbuch zu dem Computer/ Mainboard, welche der PS/2-Schnittstellen für eine Tastatur geeignet ist (purpurfarbene Buchse, siehe oben).
- Platzieren Sie die Tastatur so, dass Sie sie ohne spürbare Anstrengung bedienen können. Die Tastatur sollte nicht direkt an der Tischkante aufgestellt werden, sondern ca. 5-15cm vom Rand entfernt, wenn möglich.
  Der Winkel von Oberarm zu Unterarm sollte etwa 90° betragen; die Hände sollten mit den Unterarmen eine gerade Linie bilden. Winkeln Sie die Hände nicht zu stark seitlich oder nach oben/ unten ab.
  Richten Sie die Tastatur parallel zu Ihrem Oberkörper aus, stellen Sie sie nicht schräg dazu.
  Machen Sie bei längeren Schreibarbeiten eine Pause, in der sich Ihre Hände, Arme und Gelenke entspannen können. So beugen Sie Schmerzen oder Verspannungen vor. Gelegentliche Lockerungsübungen helfen dabei zusätzlich.
  Durch die spezielle Bauform der Tastatur ist die Bedienung der Tastatur sehr ungewohnt.
- Die Tastatur selbst ist feuchtigkeitsgeschützt. Beispielsweise macht ihr Regen nichts aus (der Stecker ist natürlich nicht geschützt).
  Die Tastatur kann jedoch nicht unter Wasser betrieben werden.
- Entrollen Sie zuerst die Tastatur und betreiben Sie sie auf einer möglichst flachen Oberfläche. Andernfalls kann es zu ungewollten Tastenbetätigungen kommen (z.B. dauernde Leerzeichen o.ä. durch die breite Leertaste).
- Durch das spezielle Material kann es in den ersten Stunden nach Inbetriebnahme zu Ausdünstungen des Kunststoffes kommen. Wenn Sie empfindlich darauf reagieren, legen Sie die Tastatur für einige Zeit in einen gut belüfteten Raum (z.B. Garage).

Reinigung

Zur Reinigung der Tastatur genügt in der Regel ein sauberes, mit warmen Wasser angefeuchtetes weiches Tuch. Staub kann mit einem sauberen Pinsel und einem Staubsauger sehr leicht entfernt werden.
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Scheuerlappen, dabei könnte der Kunststoff angegriffen werden (Verfärbungen) oder die Beschriftung der Tasten könnte sich lösen.
Sie sollten den Computer vor einer Reinigung der Tastatur ausschalten, damit ungewollte Tastenbetätigungen vermieden werden.
Reinigen Sie die Tastatur, bevor Sie sie aufbewahren.

Entsorgung

Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen.
Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen.

Technische Daten

Gewicht:	320g
Abmessungen (L x B x H):	495 x 138 x 12

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic SE,
Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.
Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
Änderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.
© 2010 by Conrad Electronic SE. *02_01/10_02-HL

GB OPERATING INSTRUCTIONS

www.conrad.com

Version 01/10

Flexible rubber keyboard

Item no 90 23 70 **Blue**
Item no 90 23 76 **Black**

Intended use

The keyboard is designed to be connected to a USB interface of a computer. Via the adapter included in delivery the keyboard can also be operated via a PS/2 keyboard interface.

Unauthorised conversion and/or modification of the device are inadmissible because of safety and approval reasons (CE). Any usage other than described above is not permitted and can damage the product and lead to associated risks such as short-circuit, fire, electric shock, etc. Please read the operating instructions thoroughly and keep them for further reference.
All company and product names mentioned in this document are registered trademarks. All rights reserved.

Features

- USB connection
- Adapter for conventional PS/2 keyboard interface included in delivery
- Flexible design
- Can be cleaned with water

Delivery contents

- USB keyboard
- PS/2 adapter
- Operating instructions

Safety instructions

We do not assume liability for resulting damages to property or personal injury if the product has been abused in any way or damaged by improper use or failure to observe these operating instructions. The warranty will then expire!
An exclamation mark in a triangle indicates important information in the operating instructions. Carefully read the whole operating instructions before operating the device, otherwise there is risk of danger.

- The device must not be subjected to heavy mechanical stress.
- The device must not be exposed to extreme temperatures, direct sunlight or organic impregnate, such as oil and acetone.
- Please handle the product carefully. Sharp edges can damage the material.
- The adapter for conventional PS/2 keyboard interface only works with the keyboard included in delivery!
- Do not leave packaging material unattended. It might become a dangerous toy for children!
- If any questions arise that are not answered in this operating instruction, please contact our Technical Advisory Service or other experts.

Connection to USB port

Connect the USB plug with a free USB port of your computer. Doing this, the PC does not need to be switched off. Possibly needed drivers are included in Windows.
The support of a USB keyboard under DOS and/or of other operating systems than Windows is included in the BIOS/Setup of newer computers. It may be necessary to turn on the USB keyboard support in BIOS (option could be eg called "Legacy USB Support" or something similar).

Connection to PS/2 keyboard port

- Switch off your PC and separate it from the mains voltage, see above.
- Connect the USB plug of the keyboard with the PS/2 adapter included in delivery.
- Connect the keyboard to the PS/2 keyboard interface. Please note the instructions for your computer or mainboard, to find out which of the PS/2 interfaces is suitable for the connection to a keyboard.
  If you have a crimson and a green PS/2 socket on your computer, then the crimson-coloured socket is suitable for the connection of a keyboard (the green one is for the connection of a mouse).
- Connect your PC with the mains voltage and switch it on. For a PS/2 keyboard you don't need any driver since the computer's BIOS includes them.

Function of Multimedia Buttons

The additional buttons of the keyboard are automatically supported by up-to-date Windows operating system (eg Windows XP), no drivers are necessary.

Tips & Notes

- If you are using the PS/2 adapter and want to connect the keyboard to a PS/2 keyboard interface, the computer needs to be turned off and separated from the mains. The same is the case when the keyboard is to be disconnected. Under adverse circumstances the mainboard may get damaged otherwise.
  With USB operation plugging in or unplugging is also possible when the computer is turn on.
- If your computer has several PS/2 interfaces, please check in the manual for your computer/ mainboard, which one of the PS/2 interfaces is suitable for a keyboard (crimson socket, see above).
- Position the keyboard in a way so that you can operate it without any noticeable strain.
- The keyboards should not be set up directly on the edge of the table but approx.. 5-15cm away from the edge, if possible.
  The angle of the upper arm to the forearm should be about 90°, the hands should form a straight line together with the forearms. Don't bend your hands too much towards the side or the top/bottom. Align the keyboard parallel to your upper body, do not position yourself diagonal to it.
  After a longer time of working on the keyboard, have a break where your hands, arms and joints can relax. Doing this, you prevent pain or tension. Occasional loosening-up exercises also help.
  Because of the special design of the keyboard, operating the keyboard is very unusual.
- The keyboard itself is moisture proof. Rain, for example, does not harm it (of course the plug is not protected).
  However, the keyboard must not be operated under water.
- First of all, unroll the keyboard and operate it on as even a surface as possible. Otherwise unwanted key strokes may take place (eg constant space characters or something similar because of the wide space bar).
- Due to the special material some plastic fumes may be given off in the first hours after starting. If you react sensitive to it, place the keyboard in a well ventilated room (eg garage) for some time.

Cleaning

To clean the keyboard it normally is sufficient to use a soft clean cloth dampened with water. Dust can be very easily removed with a clean brush and a vacuum cleaner.
Don't use any aggressive cleaning agents or floor cloths, this could affect the plastic (discolouring) or the inscription of the keys could come off.
You should switch off the computer before cleaning the keyboard to prevent unwanted key strokes.
Clean the keyboard before you store it.

Disposal

In order to preserve, protect and improve the quality of environment, protect human health and utilise natural resources prudently and rationally, the user should return unserviceable product to relevant facilities in accordance with statutory regulations.
The crossed-out wheeled bin indicates the product needs to be disposed separately and not as municipal waste.

Technical Data

Weight:	320g
Dimensions (L x W x H):	495 x 138 x 12

These operating instructions are published by Conrad Electronic SE,
Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Germany.
All rights including translation reserved. Reproduction by any method, e.g. photocopy, microfilming, or the capture in electronic data processing systems require the prior written approval by the editor. Reprinting, also in part, is prohibited.
The operating instructions reflect the current technical specifications at time of print.
We reserve the right to change the technical or physical specifications.
© 2010 by Conrad Electronic SE. *02_01/10_02-HL

Version 01/10

Clavier en cooutchouc flexible

N° de commande 90 23 70 Bleu
N° de commande 90 23 76 Noir

Utilisation prévue

Le clavier est prévu pour être connecté à un port USB d'un ordinateur. Le clavier peut également être utilisé sur un port clavier PS/2 au moyen de l'adaptateur contenu dans l'emballage.

La conversion et/ou la modification non autorisées de l'appareil ne sont pas permises pour des raisons de sécurité et d'approbation (CE). Tout usage autre que celui décrit ci-dessus est interdit, peut endommager le produit et poser des risques tels que courts-circuits, incendies, chocs électriques, etc. Prière de lire attentivement le mode d'emploi et de le conserver à titre de référence.

Tous les noms de compagnies et de produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées par leurs détenteurs respectifs. Tous droits réservés.

Caractéristiques

- Connexion USB
- Adaptateur pour port clavier PS/2 conventionnel, contenu dans l'emballage
- Construction flexible
- Lavable à l'eau

Contenu de l'emballage

- Clavier USB
- Adaptateur PS/2
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou de blessures dans le cas où cet appareil aurait été maltraité de quelque façon que ce soit ou endommagé du fait d'une mauvaise utilisation ou d'un non respect de ce mode d'emploi. La garantie en serait d'ailleurs annulée!
Le point d'exclamation attire l'attention sur une information importante dont il convient de tenir compte impérativement.

- Ne pas soumettre l'appareil à de fortes sollicitations ou contraintes mécaniques.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes, à lumière solaire directe ou à des matières organiques telles que l'huile ou l'acétone.
- Maniez le produit soigneusement! Le matériau pourrait être endommagé par des arêtes vives.
- L'adaptateur-PS/2 n'est adapté que pour le clavier contenu dans l'emballage!
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Il pourrait devenir un jouet dangereux pour les enfants.
- Si vous avez des questions sur des points non abordés dans ce mode d'emploi, veuillez contacter notre service technique ou autres experts.

Connexion à un port USB

Raccordez le clavier à un port USB libre de votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'éteindre l'ordinateur. Les pilotes éventuellement nécessaires sont compris dans Windows.
L'assistance d'un clavier USB sous DOS ou autres systèmes d'exploitation que Windows est comprise dans le BIOS/Setup d'ordinateurs plus récents. Toutefois, il se peut qu'il soit nécessaire d'activer l'assistance de clavier USB dans le BIOS (l'option pourrait, entre autres, être par ex. «Legacy USB Support »).

Connexion à un port clavier PS/2

- Eteignez votre ordinateur et débranchez-le de la tension du réseau.
- Branchez la fiche USB du clavier à l'adaptateur PS/2 joint.
- Connectez le clavier au port clavier PS/2. Suivez les instructions de votre ordinateur ou de la carte mère, pour savoir quel port clavier PS/2 est adapté à la connexion d'un clavier.
  Au cas où vous auriez une douille PS/2 de couleur pourpre et une verte sur votre ordinateur, la douille pourpre est prévue pour la connexion d'un clavier (la verte sert à la connexion d'une souris).
- Connectez votre ordinateur à la tension de réseau et allumez-le. Aucun pilote n'est nécessaire pour un clavier PS/2 étant donné qu'il est compris dans le BIOS de l'ordinateur.

Fonction des touches multimédias

Les touches supplémentaires sur le clavier sont prises en charge par les systèmes d'exploitation actuels de Windows (par ex. Windows XP) ; aucun pilote n'est nécessaire.

Trucs & Astuces

- Si vous utilisez un adaptateur PS/2 et que vous vouliez connecter le clavier à un port clavier PS/ 2, l'ordinateur doit être éteint et déconnecté de la tension du réseau. Même chose quand on veut débrancher le clavier. Autrement, il se pourrait que dans des conditions défavorables, la carte mère soit endommagée.
  En fonctionnement USB, la connexion et la déconnexion sont possibles quand l'ordinateur est allumé.
- Si votre PC est doté de plusieurs interfaces PS/2, tenez compte du manuel utilisateur du PC ou de la carte mère pour savoir quelle interface PS/2 prendre pour la connexion d'un clavier (douille pourpre, voir plus haut).
- Placez le clavier de sorte à pouvoir l'utiliser sans effort perceptible.
  Le clavier ne doit pas être placé sur le bord de la table mais à environ 5-15cm du bord, si possible.
  Les bras doivent être coudés d'environ 90°, mains et avant-bras doivent former une ligne droite.
  Ne pliez pas les mains fortement sur le côté ou vers le bas/haut.
  Orientez le clavier parallèlement à votre corps, ne prenez pas une position inclinée.
  Prenez des pauses quand vous travaillez sur le clavier pour une longue durée afin de détendre vos mains, vos bras et vos articulations. Vous prévenez ainsi des douleurs ou contractures. Faire de temps en temps des exercices d'assouplissement aide également.
  La construction spéciale du clavier rend l'utilisation du clavier très inhabituelle.
- Le clavier est protégé contre l'humidité. Par exemple, la pluie ne le dérange pas (le connecteur n'est naturellement pas protégé).
  Le clavier ne peut cependant pas être utilisé sous l'eau.
- Dépliez d'abord le clavier et utilisez-le sur une surface plate. Autrement, ceci pourrait mener à des pressions de touches involontaires (par ex. espaces vides continus via la barre d'espacement).
- Le matériau spécial pourrait dégager des exhalaisons lors des première heures d'utilisation. Si vous réagissez vivement à l'odeur, placez alors le clavier pour une certaine durée dans une pièce bien aérée (par ex. un garage).

Nettoyage

Pour le nettoyage du clavier il suffit en général d'utiliser un chiffon propre humidifié d'eau tiède. Vous pouvez éliminer facilement les poussières à l'aide d'un pinceau et d'un aspirateur.
N'utilisez pas de détergents agressifs ou de serpillières, ces derniers pourraient endommager le matériau plastique (décoloration) ou pourraient effacer le marquage des touches.
Il faut éteindre l'ordinateur avant le nettoyage du clavier afin d'éviter une pression involontaire sur les touches.
Nettoyez le clavier avant de le ranger.

Elimination des déchets

Afin de respecter l'environnement et de recycler au maximum les objets usagés, il est demandé à l'utilisateur de rapporter les appareils à mettre au rebut aux points de collecte et de recyclage appropriés.
Le logo représentant une poubelle à roulettes barrée d'une croix signifie que ce produit doit être apporté à un point de collecte et de recyclage des produits électroniques pour que ses matières premières soient recyclées au mieux.

Caractéristiques techniques

Poids :	320g
Dimensions (L x l x H) :	495 x 138 x 12

Cette notice est une publication de la société Conrad Electronic SE,
Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Allemagne.
Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits.
Cette notice est conforme à la réglementation en vigueur lors de l´impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans aucun préalable.
© 2010 par Conrad Electronic SE.
*02_01/10_02-HL

Version 01/10

Flexibel rubber toetsenbord

Bestnr. 90 23 70 Blauw
Bestnr. 90 23 76 Zwart

Bedoeld gebruik

Het toetsenbord is geschikt voor de aansluiting op een USB poort van een computer. Via de meegeleverde adapter kan het toetsenbord ook op een PS/2 toetsenbordpoort aangesloten worden.

Het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van het product is niet toegestaan om veiligheids- en keuringsredenen (CE). Een andere toepassing dan hierboven beschreven, is niet toegestaan en kan leiden tot beschadiging van het product. Daarnaast bestaat het risico van bijv. kortsluiting, brand, elektrische schokken, enz. Lees de gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar deze voor raadpleging in de toekomst.
Alle hierin opgenomen bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Kenmerken

- USB aansluiting
- Adapter voor gewone PS/2 toetsenbordpoort meegeleverd
- Flexibel design
- Met water afwasbaar

Leveringsomvang

- USB toetsenbord
- PS/2 adapter
- Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan eigendom of lichamelijke letsels indien het product verkeerd gebruikt werd op om het even welke manier of beschadigd werd door het niet naleven van deze bedieningsinstructies. De waarborg vervalt dan!
Het uitroepteken geeft belangrijke informatie aan voor deze bedieningsinstructies waaraan u zich strikt moet houden.

- Het apparaat mag aan geen zware mechanische belastingen blootgesteld worden.
- Het apparaat mag in geen geval aan extreme temperaturen of direct zonlicht blootgesteld worden en ook niet met organische vloeistoffen zoals olie en aceton behandeld worden.
- Ga voorzichtig om met dit product. Het materiaal kan door scherpe randen beschadigd worden.
- De PS/2 adapter is enkel geschikt voor het meegeleverde toetsenbord!
- U mag het verpakkingsmateriaal niet zomaar laten rondslingeren. Dit is gevaarlijk speelgoed voor kinderen!
- Indien er vragen zijn die niet beantwoord zijn in deze bedieningsinstructies, neem dan contact op met onze Technische Adviesdienst of andere deskundigen.

Aansluiting op een USB poort

Verbind het toetsenbord met een vrije USB poort van uw computer. De computer hoeft niet uitgeschakeld te worden. Eventueel benodigde stuurprogramma´s zijn een onderdeel van Windows.
De ondersteuning van USB toetsenborden onder DOS en bij andere besturingssystemen dan Windows is bij nieuwere computers via de BIOS/setup instellingen mogelijk. Hiertoe kan het nodig zijn om de USB toetsenbordondersteuning in het BIOS in te schakelen (de optie heet b.v. “Legacy USB Support” e.d.).

Aansluiting op een PS/2 toetsenbordpoort

- Schakel de computer uit en koppel hem los van de netspanning.
- Verbind de USB stekker van het toetsenbord met de meegeleverde PS/2 adapter.
- Sluit het toetsenbord op de PS/2 toetsenbordpoort aan. Raadpleeg de handleiding van uw computer of moederbord om na te gaan welke PS/2 poort geschikt is voor de aansluiting van een toetsenbord.
  Als u een paarse en groene PS/2 aansluiting bij uw computer heeft, is de paarse aansluiting geschikt voor de aansluiting van een toetsenbord (de groene is voor de aansluiting van een muis).
- Verbind uw computer opnieuw met de netspanning en schakel hem in. Voor een PS/2 toetsenbord zijn er geen stuurprogramma´s nodig daar het BIOS van de computer deze reeds bezit.
-

Functie van de multimedia toetsen

De bijkomende toetsen op het toetsenbord worden automatisch ondersteund door de actuele Windows besturingssystemen (b.v. Windows XP). Er zijn geen stuurprogramma´s noodzakelijk.

Tips & wenken

- Als u de PS/2 adapter wilt gebruiken om het toetsenbord op een PS/2 toetsenbordpoort aan te sluiten, moet de computer uitgeschakeld en van de netspanning losgekoppeld worden. Hetzelfde geldt als u het toetsenbord van de computer wilt loskoppelen. In het andere geval kan het moederbord beschadigd worden.
  Bij USB kunt u het toetsenbord aansluiten en loskoppelen terwijl de computer aan is.
- Als uw computer meerdere PS/2 poorten heeft, moet u in het handboek van uw computer of het moederbord opzoeken welke PS/2 poort geschikt is voor een toetsenbord (de paarse aansluiting, zie bovenaan).
- Plaats het toetsenbord zo dat u het zonder krachtinspanning kunt bedienen.
  Het toetsenbord mag niet direct aan de rand van de tafel geplaatst worden, maar moet indien mogelijk ca. 5-15 cm van de rand verwijderd zijn.
  De hoek tussen uw bovenarmen en onderarmen moet ca. 90° bedragen. Uw handen moeten een rechte lijn met uw onderarmen vormen. Buig uw handen niet te veel naar de zijkant of naar de bovenkant/onderkant.
  Plaats het toetsenbord parallel t.o.v. van uw bovenlichaam. Zit niet schuin voor het toetsenbord.
  Doe een pauze bij langer tikwerk aan uw computer en ontspan uw handen, armen en gewrichten. Zo vermijdt u pijn en krampen. Regelmatige ontspanningsoefeningen helpen hierbij.
  Door het speciale design van het toetsenbord is de bediening zeer ongewoon.
- Het toetsenbord zelf is beschermd tegen vochtigheid. Regen is bijvoorbeeld geen enkel probleem (de stekker is daarentegen niet beschermd).
  U kunt het toetsenbord wel niet onder water gebruiken.
- Ontvouw het toetsenbord en gebruik het op een zo plat mogelijk oppervlak. Anders kunnen er per ongeluk toetsen ingedrukt worden die niet nodig zijn (b.v. voortdurende spaties e.d. door de brede spatietoets).
- Door het speciale materiaal kan het kuntstof in de eerste uren na de ingebruikname uitdampen. Als u hierop gevoelig reageert, moet u het toetsenbord enige tijd in een goed geventileerde ruimte leggen (b.v. garage).

Reiniging

Voor de reiniging van het toetsenbord is in de regel een schone, zachte en met warm water bevochtigde doek voldoende. U kunt stof met een lange kwast en een stofzuiger zeer gemakkelijk verwijderen.
U mag geen agressieve schoonmaakmiddelen of schurende doeken gebruiken. Hierdoor kan het kunststof aangetast worden (verkleuren) of de letters op de toetsen loskomen.
Vóór de reiniging van het toetsenbord moet u de computer uitschakelen om te voorkomen dat de toetsen per ongeluk ingedrukt worden.
Reinig het toetsenbord vooraleer u het opbergt.

Verwijdering

In het belang van het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens en een behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen dient de gebruiker een niet te repareren of afgedankt product in te leveren bij de desbetreffende inzamelpunten overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Het symbool met de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat dit product gescheiden van het gewone huishoudelijke afval moet worden ingeleverd.

Technische gegevens

Gewicht:	320g
Afmetingen (L x B x H):	495 x 138 x 12

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Conrad Electronic SE,
Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau/Duitsland.
Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Reproducties van welke aard dan ook, bijvoorbeeld fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, vereisen de schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden.
Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan.
Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.
© 2010 bei Conrad Electronic Benelux B.V.
*02_01/10_02-HL